



Fogareiro Elétrico

SQ4320 | SQ4321 | SQ4322 | SQ4323

MODELO: SQ4320 TENSÃO: 220 V~ POTÊNCIA: 1000 W FREQUÊNCIA: 60 Hz TEMPERATURA: 80° C - 400° C	MODELO: SQ4321 TENSÃO: 220 V~ POTÊNCIA: 2000 W FREQUÊNCIA: 60 Hz TEMPERATURA: 80° C - 400° C	MODELO: SQ4322 TENSÃO: 127 V~ POTÊNCIA: 1000 W FREQUÊNCIA: 60 Hz TEMPERATURA: 80° C - 400° C	MODELO: SQ4323 TENSÃO: 127 V~ POTÊNCIA: 2000 W FREQUÊNCIA: 60 Hz TEMPERATURA: 80° C - 400° C
---	---	---	---

LEIA AS INSTRUÇÕES E AVISOS CONTIDOS NESTE MANUAL E MANTENHA GUARDADO PARA CONSULTAS.

ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ATENÇÃO!

- Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas:
- Ao retirar o produto da embalagem, certifique-se de que o aparelho está intatcto, sem sinais de danos causados por transporte, em caso de dúvidas, não utilize o aparelho e contate o Serviço de Atendimento ao Cliente.
 - Antes de ligar o aparelho certifique-se que a fonte de alimentação corresponde as informações elétricas do aparelho.
 - Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, tire-o da tomada.
 - Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.
 - Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de arestas cortantes ou cantos vivos.
 - Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
 - Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da tomada.
 - Não manuseie o aparelho de mãos molhadas.
 - Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
 - Não toque na resistência de aquecimento quando o produto estiver em funcionamento para evitar risco de queimaduras.
 - Manter o aparelho fora do alcance de crianças.

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1 e Fig. 2):

- 1 - Controle de Temperatura
- 2 - Indicador de uso
- 3 - Placa/prato de aquecimento



Fig. 1 - Fogareiro 1 boca

- 1 - Controle de Temperatura
- 2 - Indicador de uso
- 3 - Placa/prato de aquecimento



Fig. 2 - Fogareiro 2 bocas

MODO DE USAR:

- Antes de usar pela primeira vez, ligue a chapa na temperatura máxima durante 3 à 5 minutos.
- Certifique-se que o aparelho está em superfície plana.
- Para atingir a temperatura desejada basta virar o controle de temperatura.
- Interruptor do aparelho: Quando a luz de indicação acende significa que o aparelho está em uso.
- Quando não estiver em uso, coloque na temperatura mínima e desligue da tomada.

Importado por:
SQ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ: 08.822.792/0002-72



SUPERFÍCIE QUENTE!

Para sugestões, dúvidas e reclamações entre em contato no SAC:
sac@sqcomercio.com.br