



# Fogareiro Elétrico

SQ4320 | SQ4321 | SQ4322 | SQ4323

**MODELO:** SQ4320  
**TENSÃO:** 220V~  
**POTÊNCIA:** 1000W  
**FREQUÊNCIA:** 60 Hz  
**TEMPERATURA:** 80° C - 500° C

**MODELO:** SQ4321  
**TENSÃO:** 220V~  
**POTÊNCIA:** 2000W  
**FREQUÊNCIA:** 60 Hz  
**TEMPERATURA:** 80° C - 500° C

**MODELO:** SQ4322  
**TENSÃO:** 127V~  
**POTÊNCIA:** 1000W  
**FREQUÊNCIA:** 60 Hz  
**TEMPERATURA:** 80° C - 500° C

**MODELO:** SQ4323  
**TENSÃO:** 127V~  
**POTÊNCIA:** 2000W  
**FREQUÊNCIA:** 60 Hz  
**TEMPERATURA:** 80° C - 500° C

**LEIA AS INSTRUÇÕES E AVISOS CONTIDOS NESTE MANUAL E MANTENHA GUARDADO PARA CONSULTAS.**

## ATENÇÃO!

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## ATENÇÃO!

Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas:

- Ao retirar o produto da embalagem, certifique-se de que o aparelho está intacto, sem sinais de danos causados por transporte, em caso de dúvidas, não utilize o aparelho e contate o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- Antes de ligar o aparelho certifique-se que a fonte de alimentação corresponde as informações elétricas do aparelho.
- Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, tire-o da tomada.
- Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.
- Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de arestas cortantes ou cantos vivos.
- Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da tomada.
- Não manuseie o aparelho de mãos molhadas.
- Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- Não toque na resistência de aquecimento quando o produto estiver em funcionamento para evitar risco de queimaduras.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças.

## DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1 e Fig. 2):

- 1 - Controle de Temperatura
- 2 - Indicador de uso
- 3 - Placa/prato de aquecimento



Fig. 1 - Fogareiro 1 boca

- 1 - Controle de Temperatura
- 2 - Indicador de uso
- 3 - Placa/prato de aquecimento



Fig. 2 - Fogareiro 2 bocas

## MODO DE USAR:

- Antes de usar pela primeira vez, ligue a chapa na temperatura máxima durante 3 à 5 minutos.
- Certifique-se que o aparelho está em superfície plana.
- Para atingir a temperatura desejada basta virar o controle de temperatura.
- Interruptor do aparelho: Quando a luz de indicação acende significa que o aparelho está em uso.
- Quando não estiver em uso, coloque na temperatura mínima e desligue da tomada.

## Importado por:

SQ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.  
CNPJ: 08.822.792/0002-72



Para sugestões, dúvidas e reclamações entre em contato no SAC:  
[sac@sqcomercio.com.br](mailto:sac@sqcomercio.com.br)