



# Leiteira

## 1,6 L - Ø 14 cm

Ref: SQ-5305

### Dicas de conservação

**Antes do primeiro uso:** Retire todos os rótulos que embalam o produto com cuidado para não arranhar. Lave com água quente e sabão ou detergente neutro, depois seque completamente. Aplique uma fina camada de óleo vegetal na superfície interna da leiteira, podendo espalhar com um pincel ou papel, cobrindo toda a área. Deixe aquecer entre 2 e 3 minutos em fogo baixo ou médio. Desligue o fogo e deixe a leiteira esfriar completamente. Lave com água corrente e sabão ou detergente neutro. Seque utilizando um pano macio. **IMPORTANTE:** Deixe que a leiteira esfrie naturalmente antes de iniciar o processo de limpeza. O choque térmico do produto quente com a água fria pode causar danos irreparáveis e invalidar a garantia. **Limpeza Geral:** Lave sua leiteira utilizando sempre uma esponja macia ou pano macio com sabão ou detergente neutro e enxágue com água corrente. Evite o uso de produtos abrasivos, esponjas duras, escovas ou palhas de aço. Seque com um pano macio para evitar manchas. Para manter a durabilidade e a aparência do produto, lave todas as vezes após o uso. Remova resíduos e gorduras, evitando manchas e coloração diferente. O produto pode descolorir ou manchar caso não seja lavado antes de um novo cozimento.

**Cuidados no Uso:** Escolha a boca do fogão do tamanho adequado para a base do produto. Nunca utilize uma fonte de calor com área de alcance maior que o diâmetro da base em uso. Ajuste o fogo para que o calor toque apenas o fundo, sem que se estenda até a borda lateral, o que pode danificar o cabo, assim como manchar e/ou queimar a lateral. Chamas muito fortes podem causar alteração na cor do produto. Para prevenir superaquecimento e danos ao cabo, mantenha o mesmo afastado da fonte de aquecimento. Não utilize espátulas, colheres, garfos, facas e outros utensílios metálicos para manusear ou raspar alimentos e resíduos das panelas. O contato e o atrito podem causar arranhões e danos severos no revestimento, comprometendo a usabilidade do produto, suas propriedades originais, a segurança de uso e a garantia. Não levar ao freezer. Não levar à geladeira. Não levar ao micro-ondas. Não levar ao forno. Afim de preservar a longevidade do produto, é recomendado o uso de utensílios de nylon, borracha, silicone ou madeira. O uso indevido pode causar acidentes graves. Quando manusear as panelas, não toque nas superfícies quentes, manuseie sempre pelo cabo. Nunca leve a leiteira ao fogo sem alimento em seu interior por um período prolongado. O superaquecimento da base pode causar danos irreversíveis ao produto. Armazene em local seco e arejado.