



# Fogareiro - Elétrico

Sq4320 | SQ4321 | SQ4322 | SQ4323

## Manual do usuário

1. O produto foi fabricado de acordo com as especificações de alimentação adequada, use um plug adequado.
2. O produto pode ser utilizado com uma panela resistente ao calor e com fundo plano.
3. A) Antes de usar, certifique-se de que o interruptor está na posição "0", isto significa que a unidade está desligada.  
B) Assegure-se de que não há resíduos, como alimentos ou água nos elementos de aquecimento.  
C) Coloque a panela sobre a placa de aquecimento, gire o interruptor no sentido horário até o nível de aquecimento desejado.  
D) Finalizado o aquecimento, rode o interruptor no sentido dos ponteiros do relógio até ao nível de aquecimento pretendido.  
E) Observe que o produto permanecerá quente por algum tempo antes de esfriar.  
F) A superfície da placa de aquecimento pode atingir mais de 400°C.  
G) Quando a temperatura interna atinge 160°C, o fogareiro desliga automaticamente, para a segurança do usuário e para aumentar a vida útil do produto. Quando a temperatura diminuir, ele ligará e aquecerá novamente.  
H) O produto pode ser limpo com um pano úmido.

### PRECAUÇÕES:

1. Você deve usar um recipiente resistente ao calor com fundo plano.
2. Antes de usar o produto, verifique a superfície do elemento de aquecimento e o fundo do recipiente de cozimento para ver se não há resíduos estranhos.
3. Certifique-se de não lavar o produto diretamente com água nem mergulhar a unidade na água.
4. Certifique-se de que o produto seja mantido longe de itens inflamáveis e explosivos.
5. Recomendamos não deixar a fonte de alimentação ininterrupta, retire o plug da tomada após o uso.
6. Sobreaquecer a placa de aquecimento sem um recipiente em cima. danificará o produto.
7. Não coloque a peça perto de tecidos, como cortinas, para evitar incêndio.
8. Se o cabo de alimentação estiver danificado. Ele deve ser substituído por um profissional qualificado para evitar acidentes.
9. Mantenha fora do alcance de crianças. Guarde em local seguro.

**\*\*\* CUIDADO: Evite o contato de óleo ou outros materiais líquidos com a placa de aquecimento. Isso pode causar danos ao fogareiro e representar um risco de incêndio. Certifique-se de que a superfície da placa de aquecimento esteja sempre limpa e seca antes de utilizá-la. \*\*\***