

Bomba de Ar de Pé - Com Manômetro

Ref.: SQ-4306



● ————— Shrader
(americana / bico grosso)

● ————— Presta (bico fino)



Bico Shrader



Bico Presta

Instruções:



1. Escolha a ligação que corresponde à sua válvula de câmara de ar. Presta (bico fino) ou Shrader (americana / bico grosso).



4. Verifique a pressão através do manômetro presente na parte inferior da bomba.



2. Abra a válvula de bloqueio e pressione a boca em direção à boca do pneu.



3. Pressione a válvula de bloqueio. Agora é só encher até obter a pressão desejada.

