



**Só Qualidade**

## Bomba de Ar de Pé **SQ-4460**

### Manual de Instruções



1. Escolha a ligação que corresponde à sua válvula de câmara de ar. Presta (bico fino) ou Shradler (americana / bico grosso).



2. Abra a válvula de bloqueio e pressione a boca em direção à boca do pneu.



3. Pressione a válvula de bloqueio. Agora é só encher até obter a pressão desejada.





Só Qualidade

# Bomba de Ar de Pé SQ-4460

## Manual de Instruções



● ————— Shrader  
(americana / bico grosso)

● ————— Presta (bico fino)



Bico Shrader



Bico Presta