



# Etiquetadora MX 5500 EOS

Ref: SQ-1352

## Recomendações de Uso:

- Carregue corretamente as etiquetas e o rolo de tinta.
- Insira os dígitos desejados e pressione para imprimir a etiqueta.
- Certifique-se de que a etiqueta esteja adequadamente fixada.
- Evite forçar os componentes da etiquetadora.

## Manual de Instruções




1 -Abra a tampa do compartimento das etiquetas, conforme indicação.



2 -Para abrir a base, puxe a "Trava de abertura" nos dois lados, conforme indicado pelas setas.




3 -Insira o rolo de etiquetas no compartimento.



4 -Insira a etiqueta entre a tampa e a base, deixando 10cm de etiquetas para fora. Retorne à posição original.




5 -Feche a base.



6 -Alinhe os buracos das etiquetas com os pinos da roda dentada.



7 -Feche a tampa da base tomando o cuidado para que as etiquetas não se desalinhem da roda dentada.




8 -Aperte e solte o cabo umas 2 ou 3 vezes, até saírem as primeiras etiquetas.



## Para Substituir o Tinteiro:



1 -Pressione e puxe a peça indicada nas fotos para abrir o compartimento do tinteiro.



3 -Puxe o suporte interno e substitua o tinteiro.



5 -Alargue o espaço entre os guias do suporte, retire o tinteiro antigo e substitua-o pelo novo.

## ATENÇÃO:

- Evite choques ou quedas violentas.
- Retire o acúmulo de adesivos na roda dentada e guias periodicamente.
- Guardar na sombra e em local seco.
- Não use tinta no tinteiro, isso danifica as bandas, utilize sempre tinteiros descartáveis originais.