



MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL DO USUÁRIO

Funções

- Botão "unit": Chave para mudança de unidade de peso
kg → Jin → 1b → oz → kg, 1 kg = 2jin → 2.2LB = 35oz;
- Botão on/off: Chave para ligar / desligar o aparelho;
- Botão "tare": chave para bloqueio ou remoção do valor numérico.

Procedimentos

- A balança estará pronta para uso quando a tela exibir (0.00 ou 0.000.)
- Não exceda o peso de 50Kgs.
- Para o bloqueio do valor de pesagem: pressione "TARE" por 2 segundos, ao retirar o produto aparecerá na tela o valor, pressione o mesmo botão para apagar a pesagem.
- "H-ON" está função significa que o peso do artigo será fixado na tela com o sinal de "LOCK". Pressione "TARE" novamente para pesar novos objetos.
- Bloqueio "H-DA" significa não bloqueado, o peso do objeto não será fixo na tela.

Atenção

- * Faça a pesagem com o aparelho na posição vertical.
- * Evite deixar a balança cair ou grandes impactos.
- * Quando as pilhas estiverem esgotadas o sinal (LO) aparecerá no visor.
- * Quando o aparelho não for utilizado por muito tempo, remova as pilhas para evitar vazamentos ou danos aos circuitos.