



# **Kit Eixo Extensor** *Flexível Universal*

SQ-4257

## **Recomendações de Uso:**

Flexibilidade e alcance: conecte o eixo extensor à sua parafusadeira ou chave catraca manual para alcançar lugares de difícil acesso, como cantos apertados e espaços estreitos.

Proteção das mãos: a proteção de saída flexível do eixo extensor garante a segurança das mãos, evitando qualquer contato direto com as partes giratórias.

Versatilidade e praticidade: o conjunto inclui 10 bits de chave (fenda, Philips e Torx), adaptador e extensor de soquete, permitindo que você execute diferentes tipos de trabalhos de fixação e aperto.

## **Cuidados Gerais:**

Antes de utilizar o eixo extensor flexível, certifique-se de ler atentamente o manual de instruções.

Verifique se a conexão entre o eixo extensor e a parafusadeira ou chave catraca está segura antes de iniciar o trabalho.

Utilize os bits de chave adequados de acordo com o tipo de parafuso ou fixação a ser trabalhado.

Mantenha a proteção de saída flexível em boas condições, verificando se não há danos ou desgastes excessivos.

## **Manual de Instruções:**

1. Conecte o eixo extensor à sua parafusadeira ou chave catraca, garantindo uma conexão segura.
2. Escolha o bit de chave apropriado para o tipo de parafuso ou fixação que você deseja trabalhar.
3. Insira o bit de chave no adaptador magnético ou diretamente no eixo extensor.
4. Posicione o eixo extensor flexível na área de difícil alcance e comece a realizar o trabalho necessário.
5. Após a conclusão, desligue a parafusadeira ou chave catraca e desconecte o eixo extensor.