



Alicate Multi-Bicos

5 em 1

Manual de Uso

Ref: SQ-4404



Cuidado: Leia atentamente o manual de instruções antes de usar. Preste atenção ao usar ferramentas e tome medidas de proteção para evitar ferimentos!


Cuidados Gerais:

- 1- Armazene a ferramenta em local seguro e seco, protegida de umidade e poeira.
- 2- Substitua os bicos desgastados ou danificados por peças originais ou recomendadas pelo fabricante.


Recomendações de Uso:

- 1- Utilize os bicos adequados para cada tarefa, evitando forçar a ferramenta além de suas capacidades.
- 2- Verifique a integridade dos bicos antes de cada uso, certificando-se de que estejam em bom estado e corretamente encaixados.
- 3- Durante o manuseio da chave multi-bicos, tome cuidado para evitar cortes ou lesões, especialmente ao utilizar o cortador de cabos de aço ou tesoura de chapa de aço.
- 4- Ao utilizar o decapador de fios, certifique-se de que a área esteja desenergizada para evitar acidentes elétricos.
- 5- Após o uso, limpe a ferramenta e guarde-a na maleta fornecida para garantir a proteção dos bicos e evitar danos ou perda.

Passos para trocar a cabeça do alicate



Deixe o cabo abrir naturalmente, aperte bem a cabeça do alicate de fio de aço, retire-o facilmente



Escolha a cabeça do alicate que deseja usar, insira-a no meio do cabo até a ponta em paralelo, aperte o cabo.



Remova a manga da cabeça do alicate, então use



Após o uso, aperte a alça, instale a manga da cabeça, abra a alça naturalmente, remova facilmente a cabeça do alicate e coloque-a de volta na caixa de plástico.

