

Passo a Passo - Reset

Quando realizar este processo?

Quando a medição não ocorrer com precisão ou caso a balança não fique zerada.

COMO EFETUAR ESTE PROCESSO?

1. LIGUE A BALANÇA



2. VIRE A BALANÇA COM O LADO INFERIOR PARA CIMA



3. APERTE O BOTÃO ATÉ QUE "OFF" APAREÇA NA TELA LED



4. APERTE O BOTÃO TRÊS VEZES ATÉ QUE O INDICADOR DE KG APAREÇA



Pronto!

Agora é só vincular sua balança ao seu aparelho e utilizar normalmente.