



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

---



## ESPECIFICAÇÕES

Equipado com sensor de elevada precisão "tensão - calibre"  
Capacidade □ 1000g □ 3000g □ 5000g □ 7000g □ 10000g  
Divisão 0,1-1g  
Display LCD de 0,6 "  
Reposição automática para zero  
Desligamento automático  
Indicador de força "EEEE"  
Função "Tare"  
Duas unidades de modo (g / oz).

## FONTE DE ENERGIA

Na parte inferior da balança se encontra o compartimento para bateria, retire a tampa e encaixe as pilhas.

Bateria: 1.5V AAA

Tensão:  $2 \times 1.5V = 3v$

Indicação de bateria fraca "⊕-"

## FUNCIONAMENTO

PASSO 1: Coloque a balança em uma superfície dura e plana;

PASSO 2: Pressione a tecla de "on / off", a escala será de zero em 3 segundos.

PASSO 3: Coloque o objeto que será pesado no recipiente, o peso será exibido no visor.

### **TARE (Para pesar diferentes ingredientes no mesmo recipiente)**

Pressione a tecla "TARE", insira o recipiente vazio sobre a balança, pressione novamente a tecla "TARE" para fixar o peso do recipiente e depois adicione o ingrediente.

## DESLIGAMENTO

Após a pesagem pressionar a tecla de "ON / OFF".

Quando a balança não estiver em uso se desligará automaticamente em minutos.

## UNIDADE DE PESO (g / oz)

Pressione a tecla "MODE" para escolher entre "g" ou "oz".

## INDICADOR DE CARGA

Quando a balança estiver sobrecarregada "ultrapassar o limite de peso", aparecerá na tela "EEEE".



## USO E CUIDADOS

- \* Utilize a balança sobre superfície firme e dura para garantir maior precisão.
- \* Limpe a balança com um pano úmido, e não deixe entrar água.
- \* Não use produtos de limpeza, químicos ou abrasivos para limpar a balança.
- \* Não lave com água, pois isso pode danificar os componentes eletrônicos.
- \* Não guarde a balança em posição vertical quando não estiver em uso, pois isso irá drenar as baterias.
- \* Remova as baterias caso a balança permaneça por um longo período sem uso.
- \* Manuseie a balança com cuidado, pois é um instrumento de precisão.
- \* Não deixe cair, evite grandes impactos para não danificar o aparelho.

**Importado por:**  
**SQ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**  
**CNPJ: 08.822.792/0002-72**